



**EtherCAT**

**EC3 系列一体式 I/O**

**用户手册**



南京实点电子科技有限公司

**版权所有 © 南京实点电子科技有限公司 2023。保留一切权利。**

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



和其它实点商标均为南京实点电子科技有限公司的商标。

本文档提及的其它所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受实点公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，实点公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

南京实点电子科技有限公司

地址：江苏省南京市江宁区胜利路 91 号昂鹰大厦 11 楼

邮编：211106

电话：4007788929

网址：<http://www.solidotech.com>

# 目 录

1	产品概述 .....	1
1.1	产品简介 .....	1
1.2	产品特性 .....	1
2	命名规则 .....	2
2.1	命名规则 .....	2
2.2	型号列表 .....	2
3	产品参数 .....	3
3.1	通用参数 .....	3
3.2	数字量参数 .....	4
4	面板 .....	5
4.1	产品结构 .....	5
4.2	指示灯功能 .....	6
4.3	产品型号与信息标识 .....	7
4.4	接线端子标识 .....	8
5	安装和拆卸 .....	10
5.1	外形尺寸图 .....	11
5.2	安装和拆卸 .....	12
6	接线 .....	14
6.1	接线端子 .....	14
6.2	接线说明和要求 .....	14
6.3	I/O 模块接线图 .....	16
6.3.1	EC3-1616A .....	16
6.3.2	EC3-0032A .....	17
6.3.3	EC3-3200 .....	18
6.3.4	EC3-1616B .....	19
6.3.5	EC3-0032B .....	20
7	使用 .....	22
7.1	组态模块应用 .....	22
7.1.1	在 TwinCAT3 软件环境下的应用 .....	22

---

7.1.2	在 CODESYS V3.5 软件环境下的应用 .....	27
8	FAQ .....	31
8.1	设备在软件中无法找到.....	31
8.2	设备无法进入 OP 状态.....	31

# 1 产品概述

## 1.1 产品简介

EC3 系列一体式 I/O 模块，采用 EtherCAT 工业以太网总线接口，是标准 IO 架构的 EtherCAT 从站设备，可以与多个厂商的 EtherCAT 网络兼容，为用户高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供多种选择。




## 1.2 产品特性

- 输入兼容功能  
数字量输入信号兼容 NPN 和 PNP
- 超薄型  
高度仅为 35 mm
- 速度快  
基于高性能 EtherCAT ASIC 通讯芯片，并行接口，速度更快
- 易诊断  
创新的通道指示灯设计，紧贴通道，通道状态一目了然，检测、维护方便
- 易组态  
组态配置简单，支持各大主流 EtherCAT 主站
- 易安装配线  
DIN 35 mm 标准导轨安装  
采用螺丝固定式接线端子，配线稳定快捷

## 2 命名规则

### 2.1 命名规则

**EC 3 -  16 16 A**  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

编号	含义	取值说明		
(1)	总线协议	EC: EtherCAT 协议简称		
(2)	产品系列	3: 一体式 I/O		
(3)	I/O 种类	缺省: 数字量		
(4)	输入信号点数	16: 16 通道输入	32: 32 通道输入	00: 0 通道输入
(5)	输出信号点数	16: 16 通道输出	32: 32 通道输出	00: 0 通道输出
(6)	信号类型	A: NPN	B: PNP	缺省: 兼容 NPN&PNP

### 2.2 型号列表

型号	产品描述
EC3-1616A	16 通道数字量输入输出模块, NPN 型
EC3-0032A	32 通道数字量输出模块, NPN 型
EC3-3200	32 通道数字量输入模块, 兼容 NPN&PNP
EC3-1616B	16 通道数字量输入输出模块, PNP 型
EC3-0032B	32 通道数字量输出模块, PNP 型

# 3 产品参数

## 3.1 通用参数

接口参数	
总线协议	EtherCAT
I/O 站数	根据主站
数据传输介质	5 类以上的 UTP 或 STP (推荐 STP)
传输距离	≤100 m (站站距离)
传输速率	100 Mbps
总线接口	2×RJ45
技术参数	
组态方式	通过主站
电源	24 VDC (18V~36V)
电气隔离	500 VAC
重量	170 g
尺寸	100×96×35 mm
工作温度	-10℃~+60℃
存储温度	-20℃~+75℃
相对湿度	95%，无冷凝
防护等级	IP20

## 3.2 数字量参数

数字量输入	
额定电压	24 VDC (18V~30V)
信号点数	16、32
信号类型	NPN/PNP
"0" 信号电压 (PNP)	-3~+3 V
"1" 信号电压 (PNP)	15~30 V
"0" 信号电压 (NPN)	15~30 V
"1" 信号电压 (NPN)	-3~+3 V
输入滤波	无
输入电流	4 mA
隔离方式	光耦隔离
隔离耐压	500 VAC
通道指示灯	绿色 LED 灯
数字量输出	
额定电压	24 VDC (18V~30V)
信号点数	16、32
信号类型	NPN/PNP
负载类型	阻性负载、感性负载
单通道额定电流	Max: 500 mA
公共端电流	Max: 10 A
端口防护	过流保护
隔离方式	光耦隔离
隔离耐压	500 VAC
通道指示灯	绿色 LED 灯



# 4 面板

## 4.1 产品结构

产品各部位名称和功能描述



编号	名称	说明
①	接线端子防尘盖	可直接打开
②	系统标识、指示灯	指示电源、模块运行及网口状态
③	模块标识	标记产品型号、通道类型
④	导轨卡槽	适用 DIN 35 mm 导轨固定
⑤	总线接口	2×RJ45
⑥	通道类型标识	DI 数字量输入 DO 数字量输出
⑦	通道指示灯、标识	指示对应通道信号状态
⑧	接线端子	螺丝固定式接线端子
⑨	卡扣	固定导轨卡扣

4.2 指示灯功能



名称	标识	颜色	状态	状态描述
电源指示灯	P	绿色	常亮	电源供电正常
			熄灭	产品未上电或电源供电异常
网络指示灯 IN	L/A1	绿色	常亮	建立网络连接
			闪烁	网络连接并有数据交互
			熄灭	无数据交互或异常
网络指示灯 OUT	L/A2	绿色	常亮	建立网络连接
			闪烁	网络连接并有数据交互
			熄灭	无数据交互或异常
运行状态指示灯 RUN	R	绿色	常亮	系统正常运行
			闪烁	2Hz: 设备处于 Pre-OP 状态 1Hz: 设备处于 Safe-OP 状态
			熄灭	设备处于 Init 或未供电状态
告警指示灯	E	红色	亮	系统运行出现异常
			熄灭	系统正常运行或未上电
输入通道状态指示灯	00 ~ 1F	绿色	常亮	模块通道有信号输入
			熄灭	模块通道无信号输入或信号输入异常
输出通道状态指示灯	00 ~ 1F	绿色	常亮	模块通道有信号输出
			熄灭	模块通道无信号输出或信号输出异常

4.3 产品型号与信息标识



名称	标识	描述
模块型号	EC3-1616A	模块型号
总线协议	EtherCAT	总线协议
通道类型	16DI+16DO	16 通道数字量输入+16 通道数字量输出
	IN: TYP.4mA (DC24V) ; NPN/PNP	输入通道: 电流 4mA, 电压 24V, 兼容 NPN&PNP
	OUT: Max.0.5A/Ch; NPN	输出通道: 单通道电流最大 0.5A, NPN 型

## 4.4 接线端子标识

### EC3-1616A/EC3-1616B



标识	描述
S24V	系统侧电源
S0V	
PE	保护地
COM	输入公共端
DI	数字量输入通道
00~0F	输入通道
F24V	现场侧电源
F0V	
NC	空端子
DO	数字量输出通道
10~1F	输出通道

注：EC3-1616A/EC3-1616B 接线端子标识一致。

### EC3-0032A/EC3-0032B



标识	描述
S24V	系统侧电源
S0V	
PE	保护地
NC	空端子
DOa	数字量输出通道
DOb	
00~0F	输出通道
10~1F	
F24V	现场侧电源
F0V	

注：EC3-0032A/EC3-0032B 接线端子标识一致。

EC3-3200



标识	描述
S24V	系统侧电源
S0V	
PE	保护地
COMA	输入公共端
COMB	
Dla	数字量输入通道
Dlb	
00~0F	输入通道
10~1F	
NC	空端子



# 5 安装和拆卸

## 安装\拆卸注意事项

- 确保机柜有良好的通风措施（如机柜加装排风扇）。
- 请勿将本设备安装在可能引起过热的设备旁边或者上方。
- 务必将模块竖直安装，模块与周围设备之间确保有足够间距。
- 安装\拆卸务必在切断电源的状态下进行。


## 安装方向

为保持模块正常散热，务必将模块垂直安装，确保模块内部气流通畅。




最小间距

模块防护等级为 IP20，需箱内或柜内安装，安装时，模块与其他模块或者发热设备、模块上下与其他设备或接线槽，请按照下图所示的最小间距(单位：mm)。




5.1 外形尺寸图

外形规格 (单位 mm)



## 5.2 安装和拆卸

### 安装




①

②


### 步骤

将模块底部的卡扣向外推，如图①卡扣推至如图②位置，听到“咔哒”响声。



③


模块卡扣的上沿对准导轨上沿，将模块放入导轨，如图③所示。



④

模块放置如图④所示。






⑤

将卡扣向导轨的方向推动，听到响声，完成模块安装，如图⑤所示。

## 拆卸



⑥

## 步骤

将一字平头起插入卡扣，向模块的方向用力（听到响声）如图⑥，按安装模块相反的操作，拆卸模块。

# 6 接线

## 6.1 接线端子

接线端子		
电源及信号线端子	极数	2 × 20 P
	线径	24~17 AWG 0.2~1.0 mm <sup>2</sup>
总线接口	2 × RJ45	5 类以上的 UTP 或 STP (推荐 STP)

## 6.2 接线说明和要求


### 电源接线注意事项

- 模块系统侧电源及现场侧电源分开配置使用，请勿混合使用。
- PE 需可靠接地。

### 接线工具要求

端子采用固定螺丝设计，线缆的安装及拆卸均可使用

一字型螺丝刀操作（规格：≤2mm）。



剥线长度要求

推荐剥线长度 6 mm。



接线方法


单股硬导线，剥好对应长度的导线后，将导线插入端子同时用螺丝刀拧紧螺丝。



多股柔性导线，剥好对应长度的导线后，配套使用对应标准规格的冷压端子（管型绝缘端子、如下表），导线插入端子同时用螺丝刀拧紧螺丝。



管型绝缘端头规格表


规格要求	型号	导线截面积 mm <sup>2</sup>
 管型绝缘端子 L 的长度为 ≥ 6 mm	E0306	0.3
	E0506	0.5
	E0508	
	E7506	0.75
	E7508	
	E1006	1.0
	E1008	

● 信号端子接线要求

参照相应 I/O 模块接线图及接线方法将信号线线缆压入接线端子

● 总线接线要求


- 采用标准 RJ45 网络接口与标准水晶接头
- 设备之间线缆的长度不能超过 100 m



引脚号	信号
1	TD+
2	TD-
3	RD+
4	—
5	—
6	RD-
7	—
8	—

6.3 I/O模块接线图

6.3.1 EC3-1616A



\*F 0V 内部导通


针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	PE	11	输入	S24V
2	输入	COM	12	输入	S0V
3	输入	X00	13	输入	X08
4	输入	X01	14	输入	X09
5	输入	X02	15	输入	X0A
6	输入	X03	16	输入	X0B
7	输入	X04	17	输入	X0C
8	输入	X05	18	输入	X0D
9	输入	X06	19	输入	X0E
10	输入	X07	20	输入	X0F

针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	F24V	11	输入	F0V
2	输入	F0V	12	无	NC
3	输出	Y00	13	输出	Y08
4	输出	Y01	14	输出	Y09
5	输出	Y02	15	输出	Y0A
6	输出	Y03	16	输出	Y0B

7	输出	Y04		17	输出	Y0C
8	输出	Y05		18	输出	Y0D
9	输出	Y06		19	输出	Y0E
10	输出	Y07		20	输出	Y0F

注：模块接线端子端口额定电流为 8A，当模块通道输出负载总电流超出 8A 时，两个 F0V 端口均需接线。

6.3.2 EC3-0032A




针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	PE	11	输入	S24V
2	无	NC	12	输入	S0V
3	输出	Y00	13	输出	Y08
4	输出	Y01	14	输出	Y09
5	输出	Y02	15	输出	Y0A
6	输出	Y03	16	输出	Y0B
7	输出	Y04	17	输出	Y0C
8	输出	Y05	18	输出	Y0D
9	输出	Y06	19	输出	Y0E
10	输出	Y07	20	输出	Y0F

针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	F24V	11	输入	F0V
2	输入	F0V	12	无	NC

3	输出	Y10		13	输出	Y18
4	输出	Y11		14	输出	Y19
5	输出	Y12		15	输出	Y1A
6	输出	Y13		16	输出	Y1B
7	输出	Y14		17	输出	Y1C
8	输出	Y15		18	输出	Y1D
9	输出	Y16		19	输出	Y1E
10	输出	Y17		20	输出	Y1F

注：模块接线端子端口额定电流为 8A，当模块通道输出负载总电流超出 8A 时，两个 F0V 端口均需接线。


6.3.3 EC3-3200



针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	PE	11	输入	S24V
2	输入	COMA	12	输入	S0V
3	输入	X00	13	输入	X08
4	输入	X01	14	输入	X09
5	输入	X02	15	输入	X0A
6	输入	X03	16	输入	X0B
7	输入	X04	17	输入	X0C
8	输入	X05	18	输入	X0D
9	输入	X06	19	输入	X0E
10	输入	X07	20	输入	X0F

针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	无	NC	11	无	NC
2	无	NC	12	输入	COMB
3	输入	X10	13	输入	X18
4	输入	X11	14	输入	X19
5	输入	X12	15	输入	X1A
6	输入	X13	16	输入	X1B
7	输入	X14	17	输入	X1C
8	输入	X15	18	输入	X1D
9	输入	X16	19	输入	X1E
10	输入	X17	20	输入	X1F

6.3.4 EC3-1616B




针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	PE	11	输入	S24V
2	输入	COM	12	输入	S0V
3	输入	X00	13	输入	X08
4	输入	X01	14	输入	X09
5	输入	X02	15	输入	X0A
6	输入	X03	16	输入	X0B
7	输入	X04	17	输入	X0C
8	输入	X05	18	输入	X0D
9	输入	X06	19	输入	X0E
10	输入	X07	20	输入	X0F

针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	F24V	11	输入	F0V
2	输入	F0V	12	无	NC
3	输出	Y00	13	输出	Y08
4	输出	Y01	14	输出	Y09
5	输出	Y02	15	输出	Y0A
6	输出	Y03	16	输出	Y0B
7	输出	Y04	17	输出	Y0C
8	输出	Y05	18	输出	Y0D
9	输出	Y06	19	输出	Y0E
10	输出	Y07	20	输出	Y0F

注：模块接线端子端口额定电流为 8A，当模块通道输出负载总电流超出 8A 时，两个 F0V 端口均需接线。

6.3.5 EC3-0032B



针号	方向	信号名称	针号	方向	信号名称
1	输入	PE	11	输入	S24V
2	无	NC	12	输入	S0V
3	输出	Y00	13	输出	Y08
4	输出	Y01	14	输出	Y09
5	输出	Y02	15	输出	Y0A
6	输出	Y03	16	输出	Y0B
7	输出	Y04	17	输出	Y0C
8	输出	Y05	18	输出	Y0D



9	输出	Y06		19	输出	Y0E
10	输出	Y07		20	输出	Y0F

针号	方向	信号名称		针号	方向	信号名称
1	输入	F24V		11	输入	F0V
2	输入	F0V		12	无	NC
3	输出	Y10		13	输出	Y18
4	输出	Y11		14	输出	Y19
5	输出	Y12		15	输出	Y1A
6	输出	Y13		16	输出	Y1B
7	输出	Y14		17	输出	Y1C
8	输出	Y15		18	输出	Y1D
9	输出	Y16		19	输出	Y1E
10	输出	Y17		20	输出	Y1F

注：模块接线端子端口额定电流为 8A，当模块通道输出负载总电流超出 8A 时，两个 F0V 端口均需接线。

# 7 使用

## 7.1 组态模块应用

### 7.1.1 在 TwinCAT3 软件环境下的应用

#### 1、准备工作

##### ● 硬件环境

- 模块型号  
EC3-1616A
- 计算机一台，预装 TwinCAT3 软件
- EtherCAT 专用屏蔽电缆
- 开关电源一台
- 模块安装导轨及导轨固定件
- 设备配置文件


配置文件获取地址：<https://www.solidotech.com/documents/configfile>















##### ● 硬件组态及接线

请按照“[5、安装和拆卸](#)”“[6、接线](#)”要求操作

#### 2、预置配置文件

将 ESI 配置文件 (Solidotech EC3\_V2.0.4.xml) 放置于 TwinCAT 的安装目录  
“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT” 下，如下图所示。




« Windows (C:) » TwinCAT » 3.1 » Config » Io » EtherCAT		
名称	修改日期	类型
 Beckhoff EK1xxx.XML	2016/11/21 15:40	XML 文档
 Beckhoff ER2xxx.XML	2016/11/21 14:32	XML 文档
 Beckhoff ER3xxx.XML	2017/6/9 13:35	XML 文档
 Beckhoff ER4xxx.xml	2016/11/22 12:58	XML 文档
 Beckhoff ER5xxx.xml	2016/3/14 11:52	XML 文档
 Beckhoff ER6xxx.xml	2016/3/14 11:52	XML 文档
 Beckhoff ER7xxx.xml	2016/11/22 12:14	XML 文档
 Beckhoff ER8xxx.xml	2016/3/14 11:52	XML 文档
 Beckhoff EtherCAT EvaBoard.xml	2015/2/4 12:57	XML 文档
 Beckhoff EtherCAT Terminals.xml	2015/2/4 12:57	XML 文档
 Beckhoff FB1XXX.xml	2017/5/24 12:26	XML 文档
 Beckhoff FCxxx.xml	2015/2/4 12:57	XML 文档
 Beckhoff ILxxx-B110.xml	2015/2/4 12:57	XML 文档
 Solidotech EC3_V2.0.4.xml	2022/12/9 13:21	XML 文档

### 3、扫描设备


#### ● 运行 TwinCAT3 软件

点击桌面右下角的 TwinCAT 图标，选择 “TwinCAT XAE (VS xxxx) ”，打开 TwinCAT 软件，如下图所示。




#### ● 创建工程

选择 “New TwinCAT Project”，在弹窗内 “Name” 和 “Solution name” 分别对应项目名称和解决方案名称，“Location” 对应项目路径，此三项可选择默认，然后单击 “OK”，项目创建成功，如下图所示。




- **扫描设备**


创建项目后，在 “I/O -> Devices” 下右击 “Scan” 选项，进行从站设备扫描，如下图所示。




勾选“本地连接”网卡，如下图所示。



“Scan for boxes” 选择 “是”，“Activate Free Run” 选择 “是”，如下图所示。




扫描到设备后，在 “Online” 处可以看到 TwinCAT 在 “OP” 状态，可以观察到从站设备 RUN 灯常亮，如下图所示。



#### 4. 数据交互

##### 各通道数字量输入操作：


以通道 Input[4]输入为例，如果从站设备输入通道 Input[4]有有效电压输入，可以在 TwinCAT 中 Box 1 上的 “Digital Input[0...15]” 中观察，如下图所示：



注：将 16 (0x10) 换算成二进制为 00010000b，8 个 bit 对应 8 通道输入，当输入有效电压时，对应的 bit 置为 1。

**各通道数字量输出操作：**

以通道 Output[0]输入为例，如果要从站设备数字量输出通道 Output[0]输出，可以在 TwinCAT 中的 Digital Output[0...15]上对应的“Online”处，左击“Write”，在对应的对话框中“Dec”处输入数值“1”，可在从站设备上看到对应的通道灯亮，如下图所示。



## 7.1.2 在 CODESYS V3.5 软件环境下的应用

### 1、准备工作

#### ● 硬件环境

- 模块型号  
EC3-1616A
- 计算机一台，预装 CODESYS V3.5 软件
- EtherCAT 专用屏蔽电缆
- 开关电源一台
- 模块安装导轨及导轨固定件
- 设备配置文件

配置文件获取地址：<https://www.solidotech.com/documents/configfile>


### 2、安装设备配置文件

安装 EtherCAT XML 设备描述文件 (Solidotech EC3\_V2.0.4.xml)

选择 <Tools -> Device Repository>


单击 <Install>，选择相关 XML 文件进行安装

成功安装，显示 “Device xxxx installed to device repository”。




### 3、添加 EtherCAT Master

选择<EtherCAT->Master->EtherCAT Master>并添加。



### 4、配置 EtherCAT Master


双击左侧 EtherCAT\_Master(EtherCAT Master)打开右侧主菜单，单击<Browse>按钮，选择以太网。






## 5、扫描设备

第一次扫描之前必须 Login 程序到 PLC，选择并安装设备。




选中模块，单击“Copy to project”。




## 6、测试 IO 模块

### ● 配置 IO 模块总线模式


退出 PLC 登出<Logout>



选中模块 EC3-1616A 菜单夹里的<EtherCAT I/O Mapping>。




在页面右下角 “Always update variables” 选择 “Enabled1” 模式。



● 测试模块

重新登录，并运行软件。



# 8 FAQ

---

## 8.1 设备在软件中无法找到

1. 确认 ESI 配置文件是否正确安装
2. 确认 ESI 配置文件版本是否准确
3. 安装 ESI 配置文件后是否重启 TwinCAT 软件

## 8.2 设备无法进入OP状态

1. 确认工程建立是否正确
2. 确认节点站号相关设置
3. 确认设备电源是否正常
4. EtherCAT 通讯线是否正常
5. 更改从设备节点地址后是否重新给设备上下电