


XX6-C18_2 公共端扩展模块使用说明

1、应用范围

配合本公司 XX6 系列 IO 模块使用，对模块的现场侧的公共端进行扩展，方便传感器、电源接线，布线更为简洁。


2、模块规格

2.1 外形尺寸



备注：DIN 标准导轨采用 35*7.5*1.0, 35*15*1.0


2.2 模块面板




3、 模块接线方式

本说明以 XX6-1616A/B 两种模块为例，介绍两线制、三线制传感器的接线方式。


两线制传感器（NPN 型）接线方式



两线制传感器（PNP 型）接线方式



三线制传感器（NPN 型）接线方式



三线制传感器（PNP 型）接线方式

